



D-Link Modemlerde Port Açmak ve Yönlendirmek  
İnternet explorer ı açın ve [http://modeminizin internal IP nosunu yazın \(not almıştınız\).](http://modeminizin internal IP nosunu yazın (not almıştınız).)

(örnek <http://192.168.1.1>)

Size user name ve password soracak değıştirmediyse her ikisinde default değeri admin dir yazın OK deyin Aşağıdaki menu çıkacak.

Önce "services" sonrada "NAT" ı tıklayın.

Sayfanın ortasındaki "NAT Options" açılır menüsünde "NAT Rule Entry" seçin.

Sayfanın altındaki "Add" butonuna basın.

Çıkan ekranda ayarları yazın (siz 192.168.1.10 yerine 192.168.1.8 veya daha önce yazdığınız bilgisayarınızın IP nosunu yazın ve aşağıda 9000 yazan yere 9000 yazın)

İşlem tamam.

GÜVENLİK SİSTEMLERİ  
HAN ELEKTRONİK

**" Türkiye'nin Güvenlik Çözümü "**