



Surecom Modemlerde Port Açmak ve Yönlendirmek  
Modeminizin Setupına girmek için internet exploreri  
açarak adres kısmına [http:// modeminizin internal IP  
nosunu](http://modeminizin_internal_IP_nosunu) (not almıştınız) (örnek:<http://192.168.1.1>)  
yazıp entere basın.

Size user name ve password soracaktır. Eğer değiştirmediyse default değeri username :  
admin ve password : admin

Modeminizin setup menüsüne girdiniz. Basic Setup-DHCP Menüsü çıkacaktır.

Burdan soldaki pencereden Virtual Server 'i seçin.

Burda soldaki Select 'ten Manuel Setting 'i seçin. Sonra aşağıdaki değerleri girin. Bu örnekte  
PCnizin IP nosu 192.168.1.2 olarak doldurulmuştur (sedece son basamak girilecek, bu  
örnekte 2 girilmiş). Siz kendi IP nonuza göre doldurun. Sonra Apply 'a basın.

Ip address : 192.168.2.1

Port Range :9000 , 9000

Protocol : TCP

İşlem Tamam.

GÜVENLİK SİSTEMLERİ  
HAN ELEKTRONİK

**" Türkiye'nin Güvenlik Çözümü "**