

**KULLANICI VE MASTER KODU DEĞİŞTİRME (ŞİFRE) (\*) (1) (#) :**

DEĞİŞTİRİLECEK KULLANICI VEYA MASTER KODU GİRİLİR (\*) (1) TUŞLANIR VE (#)' YE BASILIR. YENİ KOD 4-6 HANE ARASI GİRİLİR (#) İLE ONAYLANIR.

**YENİ KULLANICI KODU TANIMLAMA (ŞİFRE) (\*) (2) (#) :**

MASTER KOD GİRİLİR (\*) (2) TUŞLANIR VE (#)' YE BASILIR. YENİ TANIMLANACAK KULLANICI KODU 4 - 6 HANE ARASI GİRİLİR (#) İLE ONAYLANIR. KOD TANIMLAMA SIRALAMASI OTOMATİK OLARAK YAPILIR. İLK GİRİLEN KOD 1. KOD, 2. GİRİLEN KOD 2. KOD OLUR.

**KULLANICI KODU SİLME (ŞİFRE) (\*) (3) (#) :**

MASTER KOD GİRİLİR (\*) (3) TUŞLANIR VE (#)' YE BASILIR. SİLİNMEK İSTENEN KULLANICI KODU SEÇİLİR VE (#)'YE BASILIR.

**ZON İPTAL EDEREK SİSTEMİ KURMA (ŞİFRE) (\*) (4) (#) :**

KOD GİRİLİR (\*) (4) TUŞLANIR VE (#)' YE BASILIR. İPTAL (BYPASS) EDİLMEK İSTENEN ZONLAR SEÇİLİR VE (#)' YE BASILIR. İPTAL EDİLEN ZONLAR TEK KURULUM İÇİN GEÇERLİDİR. İPTAL EDİLEN ZONLARIN LEDLERİ EKRANDA YAVAŞ OLARAK FLAŞ YAPAR. KULLANICI ŞİFRESİNİ GİREREK VE (#)' YE BASARAK SİSTEMİ BYPASS' LI KURAR.

**SİRENLERİ İPTAL EDEREK SİSTEMİ KURMA (ŞİFRE) (\*) (5) (#) :**

KOD GİRİLİR (\*) (5) TUŞLANIR VE (#)' YE BASILIR. SİSTEME BAĞLI TÜM SİRENLER İPTAL EDİLİR VE SİSTEM KURULUR. SESLİ UYARILAR YANLIZCA KEYPAD ÜZERİNDEN DUYULABİLİR.

**KONTROL PANELİ SAAT VE TARİH AYARI (ŞİFRE) (\*) (6) (#) :**

KOD GİRİLİR (\*) (6) TUŞLANIR VE (#)' YE BASILIR. İLK SAAT - DAKİKA GİRİLİR (#) TUŞLANIR, AY - GÜN GİRİLİR TEKRAR (#) TUŞLANIR. SİSTEMİN ENERJİSİ KOMPLE KESİLDİĞİNDE SAAT VE TARİH AYARI SİLİNİR. ENERJİ VERİLİNCE TEKRAR AYARLANMALIDIR.

**MONO SWITCH AKTİF ETME (ŞİFRE) (\*) (7) (#) :**

KOD GİRİLİR (\*) (7) TUŞLANIR VE (#)' YE BASILIR. BU ÖZELLİĞİN KULLANILABİLMESİ İÇİN ÇIKIŞLARDAN HERHANGİ BİR TANESİ PROGRAMDA MONO SWITCH OLARAK SEÇİLMELİDİR VE AKTİF SÜRE BELİRLENMELİDİR. SEÇİLEN ÇIKIŞA BAĞLANACAK HER HANGİ BİR CİHAZ BU ÖZELLİK KULLANILARAK ÇALIŞTIRILIR VE SÜRE SONUNDA OTOMATİK DURUR.

**PULSE SWITCH AKTİF ETME (ŞİFRE) (\*) (8) (#) :**

KOD GİRİLİR (\*) (8) TUŞLANIR VE (#)' YE BASILIR. BU ÖZELLİĞİN KULLANILABİLMESİ İÇİN ÇIKIŞLARDAN HERHANGİ BİR TANESİ PROGRAMDA PULSE SWITCH OLARAK SEÇİLMELİDİR. SEÇİLEN ÇIKIŞA BAĞLANACAK HER HANGİ BİR CİHAZ BU ÖZELLİK KULLANILARAK ÇALIŞTIRILIR VE TEKRAR KOMUT VERİLDİĞİNDE DURDURULABİLİR.

**ENERJİ ÇIKIŞI RESET (ŞİFRE) (\*) (9) (#) :**

KOD GİRİLİR (\*) (9) TUŞLANIR VE (#)' YE BASILIR. BU ÖZELLİĞİN KULLANILABİLMESİ İÇİN ÇIKIŞLARDAN HERHANGİ BİR TANESİ PROGRAMDA RESETLENEBİLİR GÜÇ ÇIKIŞI OLARAK SEÇİLMELİDİR. BU ÖZELLİK SAYESİNDE ELEKTRONİK RESETLEME GEREKTİREN CİHAZLAR (DUMAN DEDEKTÖRÜ, SİSMİK VS.) RESETLENMİŞ OLUR.

**TELEFON HATTI İLE DOWNLOAD BAŞLATMA (ŞİFRE) (\*) (0) (#) :**

KOD GİRİLİR (\*) (0) TUŞLANIR VE (#)' YE BASILIR. PROGRAMDA TANIMLANMIŞ OLAN BİLGİSAYAR İLE TELEFON HATTI KULLANILARAK BAĞLANTI KURULUR.

**LCD KEYPAD EKSPANINDAN OLAY HAFIZASINI İNCELEME (ŞİFRE) (\*) (10) (#) :**

KOD GİRİLİR (\*) (10) TUŞLANIR VE (#)' YE BASILIR İSE LCD KEYPAD EKSPANINDA SON 255 OLAY HAFIZASI OK TUŞLARI YARDIMI İLE GÖRÜLEBİLİR.

**ÇIKIŞLARIN KEYPAD LED GÖSTERGELERİ İLE TEST EDİLMESİ (ŞİFRE) (\*) (11) (#) :**

KOD GİRİLİR (\*) (11) TUŞLANIR VE (#)' YE BASILIR. OUT1 İÇİN (1), OUT2 İÇİN (2), OUT3 İÇİN (3) TUŞLANIR. KEYPAD LED GÖSTERGELERİ İLE AKTİF OLAN ÇIKIŞLAR GÖRÜLEBİLİR. İŞLEM SONUNDA (#) İLE ONAYLAYARAK ÇIKILIR.

**SERVİS KODUNUN KULLANIMI İÇİN SÜRE BELİRLENMESİ (ŞİFRE) (\*) (12) (#) :**

KOD GİRİLİR (\*) (12) TUŞLANIR VE (#)' YE BASILIR. DAHA SONRA PROGRAM KODUNUN NE KADAR SÜRE İLE AKTİF OLMASI İSTENİYOR İSE O SÜRE GİRİLİR (00-99 SAAT ARASI) VE (#) TUŞU İLE ONAYLANIR. BÖYLECE KULLANICI PROGRAMA GİRİŞLERİ TAKİP EDEBİLMEKTEDİR. 00 GİRİLİR İSE PROGRAMA GİRİŞ KAPATILACAKTIR. AÇMAK İÇİN MASTER KOD (\*) (12) (#) VE AÇIK KALMASI İSTENİLEN SÜRE GİRİLMELİDİR. BU İŞLEM PROGRAMA GİRİŞ SÜRESİ DOLMUŞ İSE SÜREKLİ TEKRAR EDİLMELİDİR.

(KIRMIZI SATIRLAR 1.09 VERSİYON YENİ CA5 PANELLER İÇİN GEÇERLİDİR.)

## KEYPAD LED GÖSTERGELERİ :

