

EPTZ 3000 SPEED DOME SWITCH AYARLARI

SW-2 Haberleşme ve Protokol Ayarları:

SW-2 klemensinde 8 adet switch bulunmaktadır.

1-2-3 nolu switchler kameranın protokol ayarını yapmamızı sağlar.

4-5 nolu switchler baud rate (bağlantı hızı) ayarını yapmamızı sağlar.

Protokol ayarı:

EVF			AUTO			PELCO-D PLUS-D			PELCO-P		
1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
off	off	off	off	off	on	on	off	off	off	on	off

Baud rate ayarı:

9600bps		4800bps		2400bps		1200bps	
4	5	4	5	4	5	4	5
off	off	on	off	off	on	off	off

SW-1 Kameranın Adres Ayarları:

1 2 3 4 5 6 7 8 1 nolu kamera
on off off off off off off off

1 2 3 4 5 6 7 8 2 nolu kamera
off on off off off off off off

1 2 3 4 5 6 7 8 3 nolu kamera
on on off off off off off off

1 2 3 4 5 6 7 8 4 nolu kamera
off off on off off off off off

1 2 3 4 5 6 7 8 5 nolu kamera
on off on off off off off off

NOT:Kamerada yapacağımız protokol ve baud rate ayarlarıyla kontrolünü sağlayacağımız ünitenin ayarlarının aynı olmasına dikkat edilmelidir aksi takdirde kamera kumanda edilemez.Ayarlarda yapılacak herhangi bir değişiklikten sonra kameranın elektriği kesilip tekrar verilmelidir.

