



Cnet Modemlerde Port Açmak ve Yönlendirmek
Modeminizin setupına girmek için internet explorerda [http://modeminizin internal IP nosu \(not almıştınız\) yazın \(örnek http://10.0.0.2\)](http://modeminizin internal IP nosu (not almıştınız) yazın (örnek http://10.0.0.2)). Sizden ilk olarak şifre isteyecektir. Şifreleri değiştirdiyseniz bile modeme reset atarak fabrika ayarlarına döner ve default şifreleri kullanabilirsiniz. Modeminizin default şifreleri kullanıcı kitapçığında yazıyor.

İki çeşit default değeri var bunları deneyerek sizin modeme uygun olanı bulun;

1. username : admin password : epicrouter
2. username: user password : password

Bunlardan modeminize uygun olanı girdiğinizde aşağıdaki menü çıkacaktır.

Configuration penceresinden Virtual Server (0) 'ı seçin

ID : son IDnoyu bir artırın (örnek 4)

Public Port (5) : 9000 girin

Private Port (6) : 9000 girin,

Port type : TCP seçin,

Host IP Address (7) : PCnizin internal IP adresini (not almıştınız) girin, sonra

Add single Port (8) basın.

Ancak bu ayarlar sol taraftaki Save Settings (00) linkine tıklayıp ayarları kaydettirmeden etkinleşmez. Save Settings (00) 'e basın.

İşlem tamam.

GÜVENLİK SİSTEMLERİ
HAN ELEKTRONİK

" Türkiye'nin Güvenlik Çözümü "