



## Alcatel Modemlerde Port Açmak ve Yönlendirmek

Internet explorer'ı açıp modemimizin internal IP adresini (not almıştınız) girelim (örnek <http://10.0.0.138>). Burada modemi kurarken girdiğimiz kullanıcı adı ve şifreyi girmek gerekiyor. Sol menüde bulunan Advanced linkine tıklayalım. Çıkan menüden NAPT'ı seçelim. Karşımıza Port Ayar ekranı çıkacak.

Ekranın altındaki New butonunda basarak, ilk port'umuzu ekleyelim. İlk önce TCP 9000 yi ekleyelim. Protocol kısmından TCP seçip, Inside IP kısmına PCnizin internal IP adresini (not almıştınız) yazalım. Outside IP kısmına da eğer telekomdan sabit ip almışsak onu yazalım (bu çok az kişinin yaptığı birşeydir, bizim daha önce aldığımız sabit IP ile karıştırmayın), eğer normal bir kullanıcı gibi değişken IP almışsak 0.0.0.0 yazarak otomatik IP olduğunu gösterelim. Inside Port ve Outside Port kısımlarına ise açmak istediğimiz portu 9000 yazacağız. Apply 'a basalım.

Gerekli portları açınca, sol menüdeki Save All 'u seçip ayarlarımızı modemimize kaydedelim.

GÜVENLİK SİSTEMLERİ  
HAN ELEKTRONİK

**" Türkiye'nin Güvenlik Çözümü "**