



**Aztech Modemlerde Port Açmak ve Yönlendirmek**  
Modeminizin setupına girmek için internet explorer'a (yada Netscape) modeminizin internal IP adresini (not almıştınız) yazın. (örnek <http://10.0.0.2> yada <http://192.168.1.1>) enter.

Sizden username ve password soran bir ekran çıkacaktır. Eğer değiştirmediyse default olarak verilen username "admin" girin ve password boş bırakın birşey girmeyin. Aşağıdakine benzer bir ekran çıkacaktır.

Ekranın solundaki pencereden "Advanced Configuration" altındaki "port forwarding" i tıklayın.

Routeriniz her seferinde yalnızca bir port için ayar yapmaya mücade ettiğinden her port için ayrı ayrı ayar yapmanız gerekecek.

Bir ID numarası seçip ID kutusuna girin. Bu numaranın daha önce kullanılmamış olmasına dikkat edin. public ve private port kutusuna 9000 girin, TCP seçin ve host IP addressine PCnizin internal IP adresini (not almıştınız) girin ve "add this setting" tıklayın

"Save settings" tıklayın.

İşlem tamam.

GÜVENLİK SİSTEMLERİ  
HAN ELEKTRONİK

**" Türkiye'nin Güvenlik Çözümü "**