



Linksys Modemlerde Port Açmak ve Yönlendirmek
Modeminizin Setup'ına girmek için Internet explorerda
[http://modeminizin internal IP adresini \(not almıştınız\) yazıp enter e basın. \(örnek: http://192.168.1.1\)](http://modeminizin internal IP adresini (not almıştınız) yazıp enter e basın. (örnek: http://192.168.1.1))

Size username ve password soracaktır. Default değeri;

Username: admin

Password: admin

Değiştirdiyse de değıştirdiğiniz değeri girin

OK 'e basın.

Menüden Applications and Gaming 'e basın. Bu menüde, Port Range Forwarding 'i tıklarsanız.

Açılan menüde

Application : DVR

Start : 9000

End : 9000

TCP UDP : TCP

IP Address : PCnizin IP nosu

Enable : tıklayıp doldurun

Save Settings 'e basın.

İşlem tamam.