



Pikatel Modemlerde Port Açmak ve Yönlendirmek

Modeminizin setupına girmek için internet explorerda adres bölümüne [Size username ve password soracaktır değiştirmediyse default değerleri;](http://Modeminizin internal IP adresini (not almıştınız) yazıp (örnek http://192.168.7.1) enter e basınız.</p></div><div data-bbox=)

Username: admin

Password: admin

Önce Services, sonra NAT a basın

NAT Option dan NAT Rule Entry seçin, ADD e basın.

Rule Flavor : RDR

Rule ID : 2

IF Name : ppp-0

Protocol : TCP

Local Address From : PCnizin IP nosu (not almıştınız örnek: 192.168.7.2)

Local Address To : PCnizin IP nosu (not almıştınız örnek: 192.168.7.2)

Global Address From : 0.0.0.0

Global Address To : 0.0.0.0

Destination Port From: Any other port : 9000

Destination Port To: Any other port : 9000

Local Port: Any other port : 9000

Submit e basınız.

Sonra IP Filter - DMZ Default Action - Accept

Sonra admin bölümünden commit&reboot bölümüne gelip önce commit yapıyoruz sonra reboot yapıyoruz.

bilgisayarı yeniden baslatın...

İşlem Tamam.