



US Robotics Modemlerde Port Açmak ve Yönlendirmek
Modeminizin Setup'ına girmek için ;
Internet tarayıcınızı (internet Explorer yada web
browser olarak ne kullanıyorsanız) açıp
http://Modeminizin internal IP adresi (Not almıştınız
örnek, http://192.168.1.1) yazın

username ve password soracaktır. Eğer default değerlerini değiştirmediyse US Robotics
9106 için

username : admin

password : admin değerlerini girin

Çıkan SureConnect ADSL Utility menüsünden soldaki pencereden Security 'i tıklayın
Çıkan listeden Virtual Server 'i seçin.

Add 'i tıklayın

Customized service 'i seçin DVR TCP yazın

sonra aşağıdaki değerleri girin.

Protocol: TCP

External port: 9000

Internal port: 9000

Internal server IP Address: PCnizin IP adresi (not almıştınız örnek 192.168.1.2).

Şimdi iki tane sanal servera (Virtual Servers) sahip oldunuz.

İşlem Tamam.