


AVERFIRE AF-1240P / AF-2480P / AF-4508P ADRESLİ YANGIN PANELİ KULLANIM TALİMATI



ETİKET	TUŞ FONKSİYONLARI	
[A]	TEST	LCD, LED ve Panel Buzzer test eder. (Test süresi 5 saniye)
[B]	BUZZER	Alarm/Hata durumunda Buzzer'ı susturur.
[C]	SESSİZ	Alarm durumunda sirenleri susturur. Seviye-2 ve Seviye-3'de aktif olur.
[D]	RESET	Paneli ve Çevrim hattındaki tüm cihazları resetler. Seviye-2 ve Seviye-3'de aktif olur.
[E]	TAHLİYE	Tahliye işlemini başlatarak sirenleri aktif hale getirir. Seviye-2 ve Seviye-3'de aktif olur.
[F]	YUKARI AŞAĞI SAĞ-SOL	Menülerde ve listelerde yukarı-aşağı gezinti yapmak için kullanılır. Formlar arasında sağ-sol gezinti için kullanılır.
[G]	ESC	Ana ekranda menüden çıkış için kullanılır.
[H]	OK	Ana ekranda menüye giriş için kullanılır. Ana ekranda [OK] tuşuna uzun süre basılı tutulduğunda şifre giriş penceresini açar
[I]	TUŞ TAKIMI	0-9 arasında nümerik tuş takımı. Listelerde satır sayısı girilerek hızlı erişim sağlar.

Bilgilendirme Ekranı

- ! Panel üzerindeki uyarıları bildirir.
- 🔧 Sistemde oluşan hataları bildirir. (Akü Hatası, Çevrim Hatası vb.)
- 🔔 Sistemde oluşan alarm durumlarını gösterir.

Alarm Durumunda Yapılması Gerekenler

- 1) Panel ekranından alarm bilgisini okuyarak alarmın hangi mahal ve adresten geldiğini tespit edin.
- 2) Bölgeyi kontrol edin.
- 3) Yangın durumu söz konusu değilse ya da gerekli müdahale yapıldıysa panel üzerinde SESSİZ butonuna basıp şifreyi girin ve sirenleri susturun. BUZZER butonuna basarak panel üzerindeki sesi kapatın.
- 4) Gerekli kontroller sağlanıp mahal güvenli hale getirildiyse panel üzerinden RESET butonuna basarak alarmı sıfırlayın.
- 5) Eğer yangın alarm butonundan alarm geldiyse buton anahtarını kullanarak, butonu yeniden kurun. Aksi halde ilgili butondan sürekli alarm gelmeye devam edecektir. Butonu kurduktan sonra panel üzerinden RESET butonuna basın.
- 6) Sistemin alarm ve hata haricinde bir uyarı vermesi durumunda (ÜNLEM İŞARETİ) ESC tuşuna basarak uyarılar başlığı altında ilgili uyarının ne olduğunu kontrol edin.

Yetkili Firma Bilgileri;

Firma Adı:.....

Tel Numarası:.....

⚠️ Yangın algılama panelinin şifrelerini ihtiyaç halinde hızlı bir şekilde ulaşabileceğiniz yerde saklayınız. Lütfen! Yangın panelinin şifresini görünür bir yere not etmeyiniz.